



HomeLink®. La commande de portes de garage intégrée
Manuel de programmation et d'utilisation

21 janvier 2008

Ce document est destiné au produit
HomeLink® (Europe)

Consultez-nous. Nous sommes à votre service.



Pour obtenir de plus amples informations, consultez tout simplement le site Internet www.eurohomelink.com ou envoyez-nous un mail à l'adresse info@eurohomelink.com



Ou composez tout simplement le numéro (appel gratuit) de notre **hotline HomeLink**, le **008000 466 354 65**.

Description

HomeLink est un produit qui vous permet facilement de remplacer jusqu'à trois émetteurs de poche par un seul système installé de façon fixe dans l'habitacle. Ce produit novateur peut être réglé sur les fréquences / codes de presque tous les émetteurs de poche couramment utilisés en Europe pour la commande de motorisations de portes de garage et de grilles d'entrée. La commande de systèmes d'éclairage et d'alarme est également possible.

Pour de plus amples informations sur HomeLink et/ou des produits compatibles avec HomeLink, appelez la **hotline HomeLink** au **008000 466 354 65 (appel grauit)** ou consultez le **site Web HomeLink** à l'adresse **www.eurohomelink.com**.

Consignes de sécurité



- Lorsque vous programmez HomeLink pour la commande de la motorisation d'une porte de garage ou d'une grille d'entrée, assurez-vous qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouvent dans le périmètre immédiat afin d'éviter tout dommage, notamment des blessures dues à des membres coincés.
- Conservez l'émetteur de poche d'origine pour des opérations ultérieures de programmation (pour un nouveau véhicule par exemple). De plus, nous vous recommandons, par précaution, d'annuler la programmation des touches du système HomeLink lorsque vous revendez votre véhicule (pour ce faire, suivez les instructions du paragraphe *Annulation de la programmation des touches HomeLink programmées*).

Intégration de HomeLink

L'adaptation individuelle du système HomeLink au design du véhicule auquel il est intégré fait que son emplacement varie d'un constructeur à l'autre.

La manipulation est assurée à l'aide des trois touches de commande HomeLink. La programmation est effectuée directement sur le module émetteur. Les touches de commande HomeLink et l'émetteur HomeLink constituent la plupart du temps une entité.



Sur les véhicules listés ci-après, le module émetteur est placé à l'endroit décrit, et l'émetteur de poche doit donc être placé à cet endroit pour la programmation.

- | | |
|-------------------|---|
| Porsche Cayenne : | dans la console de pavillon, juste devant le commutateur de l'éclairage intérieur |
| VW Phaeton : | à droite dans le revêtement du rétroviseur |
| VW Touareg : | dans la console de pavillon, juste devant le 3e pare-soleil |

-  **Pour obtenir un résultat optimal, nous vous recommandons de remplacer les piles de l'émetteur de poche de la motorisation de la porte de garage avant de procéder à la programmation du système HomeLink.**

Il ne faut pas plus d'une minute pour programmer HomeLink. Une fois la programmation terminée, toutes les fonctions sont immédiatement disponibles. Il suffit d'une pression sur le bouton pour que portes de garage et grilles d'entrée s'ouvrent.

Respectez les consignes de sécurité. Serrez le frein à main et mettez le contact. Ne démarrez pas le moteur.

1. Appuyez sur les deux touches extérieures I et III et maintenez-les enfoncées.

Relâchez-les *uniquement* lorsque la diode lumineuse commence à clignoter au bout de *20 secondes environ*.

Remarque : cette opération annule les codes standard réglés en usine. (Il n'est plus nécessaire de répéter cette opération pour programmer les autres touches HomeLink).



2. Tenez l'émetteur de poche d'origine de l'appareil que vous souhaitez programmer à 5 à 30 cm environ du module émetteur HomeLink et ne quittez pas la diode lumineuse des yeux.

L'écart nécessaire entre l'émetteur de poche et le module émetteur HomeLink dépend du système que vous souhaitez programmer. Il est possible que vous soyez obligé d'effectuer plusieurs essais. Essayer chaque position de réglage pendant au moins 15 secondes avant de procéder à un nouvel essai avec une autre position.

3. Appuyez simultanément sur la touche de l'émetteur de poche et sur la touche souhaitée de l'émetteur HomeLink I, II ou III. Utilisez les deux mains pour cette opération.

Ne relâchez pas les touches avant d'avoir terminé le point 4.



4. La diode lumineuse HomeLink clignote lentement au début, puis rapidement. Relâchez les deux touches lorsqu'elle clignote rapidement. (Le clignotement rapide indique que le nouveau signal de fréquence a bien été programmé.)

Effectuez les opérations des points 2 à 4 pour programmer les autres touches.

Utilisation de HomeLink

Votre véhicule doit être à portée de la motorisation de la porte du garage ou de la grille d'entrée et le contact doit être mis. Le système HomeLink déclenche les fonctions de la motorisation de votre porte de garage ou grille d'entrée de la même manière que l'émetteur de poche de l'appareil.

Il suffit d'appuyer sur la touche HomeLink programmée I, II ou III (fig. 5) pour l'utilisation. Cette pression entraîne alors l'opération du système réglé (porte de garage, grille d'entrée, système d'éclairage, alarme, etc.).

La diode lumineuse HomeLink est allumée pendant la transmission du signal. En cas de besoin, il est possible à tout moment de faire appel à l'émetteur de poche d'origine pour commander le système.

La diode lumineuse HomeLink émet une lumière permanente pendant la transmission si le système est un système standard à code fixe. Aucune opération supplémentaire n'est nécessaire pour l'utilisation de systèmes compatibles.



Si HomeLink ne parvient pas à piloter le système que vous avez réglé, c'est peut-être parce que votre émetteur de poche d'origine fonctionne avec un code changeant. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la section *Synchronisation code changeant*.

Synchronisation code changeant

Effectuez les opérations suivantes pour savoir si la motorisation de votre porte de garage ou grille d'entrée (ou d'un autre système) fait appel à un code changeant ou non

- Consultez le manuel de l'utilisateur de la motorisation de votre porte de garage ou grille d'entrée.
- L'émetteur de poche semble programmer HomeLink, mais HomeLink ne parvient pas à commander la porte du garage ou la grille d'entrée.
- Appuyez sur la touche HomeLink programmée et maintenez-la enfoncée.

En présence d'un système à code changeant, la diode lumineuse HomeLink clignote rapidement pendant un court laps de temps avant de rester allumée pendant deux secondes. Cette séquence se répète jusqu'à 20 secondes.

Si HomeLink a été programmé sur un système à code changeant, une synchronisation avec ce système doit être effectuée **après la programmation** afin d'assurer le fonctionnement de l'ensemble.

Veillez à cet effet tenir compte des instructions suivantes de la *Synchronisation code changeant* (cette procédure est plus rapide lorsque les opérations sont effectuées par deux personnes).

Synchronisation code changeant

Votre véhicule doit être à portée de la motorisation de votre porte de garage ou grille d'entrée. Le contact doit être mis. Respectez aussi les *consignes de sécurité* pour la synchronisation du code changeant.

1. Localisez la touche de réglage sur la partie supérieure du moteur de la commande de la porte du garage ou de la grille d'entrée. La localisation exacte et la couleur de la touche peuvent varier en fonction de la marque (cf. manuel de l'utilisateur de la motorisation de porte de garage ou de grille d'entrée « Programmation d'émetteurs de poche supplémentaires »).
2. Appuyez sur la touche « réglage » de la partie supérieure du moteur de la commande de la porte de garage ou grille d'entrée (celle-ci déclenche normalement un affichage lumineux « réglage »).

Remarque : après le point 2, vous avez normalement 30 secondes pour commencer le point 3.

3. Appuyez sur la touche HomeLink programmée et relâchez-la. Appuyez *une seconde fois* sur la touche HomeLink et relâchez-la pour conclure la procédure de réglage. (Pour certaines motorisations de porte de garage ou de grille d'entrée, il vous faudra peut-être répéter cette opération *une troisième fois* pour conclure le réglage.)

La motorisation de la porte de garage ou de la grille d'entrée devrait maintenant être en mesure de reconnaître le signal HomeLink et de réagir lors d'un appui sur la touche HomeLink.

Vous pouvez maintenant programmer les deux autres touches si vous ne l'avez pas encore fait. cf. Section *Programmation*.

Changement de la programmation d'une seule touche HomeLink

Procédez comme suit si un autre système doit être programmé sur une touche HomeLink déjà programmée. Ces opérations annulent la programmation existante.

1. Appuyez sur la touche HomeLink souhaitée I, II ou III et maintenez-la enfoncée (fig. 6).

Ne la relâchez pas avant d'avoir terminé le point 4.

2. Lorsque la diode lumineuse commence à clignoter lentement (au bout de 20 secondes environ), placez l'émetteur de poche à 5 à 30 cm devant le module émetteur HomeLink. Ne quittez pas la diode lumineuse des yeux.



L'écart nécessaire entre l'émetteur de poche et le module émetteur HomeLink dépend du système que vous souhaitez programmer. Il est possible que vous soyez obligé d'effectuer plusieurs essais. Essayer chaque position de réglage pendant au moins 15 secondes avant de procéder à un nouvel essai avec une autre position.

Changement de la programmation d'une seule touche HomeLink

3. Appuyez sur la touche de l'émetteur de poche et maintenez-la enfoncée.
4. La diode lumineuse HomeLink clignote lentement au début, puis rapidement. Relâchez les deux touches lorsqu'elle commence à clignoter rapidement.

Le système qui était auparavant programmé sur HomeLink est maintenant annulé et le nouveau système est prêt à fonctionner.

Cette opération est sans effet sur les autres touches HomeLink.



Annulation de la programmation de touches HomeLink programmées

Il est possible de changer la programmation des touches HomeLink une à une, mais il n'est pas possible d'annuler individuellement la programmation de chaque touche. Procédez comme suit pour annuler la programmation existante des trois touches :

1. Appuyez sur les deux touches extérieures I et III du module de commande HomeLink et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la diode lumineuse commence à clignoter au bout de 20 secondes environ.
2. Relâchez les deux touches.

Le système HomeLink est maintenant en mode réglage (mode apprentissage) et une nouvelle programmation peut maintenant être effectuée (cf. points 2 à 4 dans la section *Programmation*).



Remarque : par mesure de précaution, il est recommandé d'annuler la programmation du système HomeLink avant de vendre le véhicule.

Diagnostic

Vous avez scrupuleusement respecté le manuel de l'utilisateur et suivi les instructions précédentes, et pourtant, vous ne parvenez pas à régler HomeLink sur votre émetteur de poche d'origine. Il vous est alors possible d'obtenir de l'aide par l'intermédiaire de notre **hotline HomeLink gratuite en composant le 008000 466 354 65**. Avant d'appeler, assurez-vous d'avoir les *informations diagnostic* HomeLink suivantes à portée de la main. Vos interlocuteurs sur la hotline ont besoin de ces informations pour pouvoir vous aider en cas de difficultés.

Procédez comme suit pour obtenir directement des informations diagnostic sur HomeLink :

(La programmation des touches HomeLink ne sera pas effacée si vous suivez scrupuleusement les instructions.)

1. Pour connaître la *version de logiciel* de votre HomeLink, **appuyez sur la touche I ou III de votre système HomeLink (mais PAS sur les deux !)** et **maintenez-la enfoncée pendant 100 secondes environ**. La diode lumineuse cesse alors de clignoter et s'éteint entièrement. **Maintenez toujours la touche enfoncée**. Au bout de quelques secondes, la diode recommence à clignoter. Le nombre de signaux clignotants indique la version de logiciel de votre système HomeLink.

Sept signaux clignotants signifient par exemple *version 7.0*.

2. Pour connaître le statut *code régional* de votre système HomeLink, **appuyez sur la touche II du système HomeLink et maintenez-la enfoncée pendant 100 secondes environ**, jusqu'à ce que la diode lumineuse s'éteigne et reste éteinte. **Maintenez toujours la touche II enfoncée**. Au bout de quelques secondes, la diode lumineuse recommence à clignoter. Le nombre de signaux clignotants indique la *région* qui a été programmée en usine comme secteur d'exploitation pour votre système HomeLink.

Par exemple :	un signal clignotant	= reste de l'Europe
	deux signaux clignotants	= France
	trois signaux clignotants	= Royaume-Uni
	quatre signaux clignotants	= Italie

3. La hotline vous demandera en plus les informations suivantes sur votre véhicule et sur l'émetteur de poche d'origine que vous essayez de programmer :
 - A. Marque et modèle de votre véhicule, y compris année de construction et pays dans lequel le véhicule a été acheté ;
 - B. Marque, modèle, âge et fréquence de service de l'émetteur de poche d'origine, si vous avez ces informations.

La *version de logiciel* et le statut du *code régional* sont importants, notamment pour résoudre les problèmes de réglage. Veuillez prendre le temps de recueillir les informations requises en effectuant les trois opérations indiquées ci-dessus *avant* d'appeler la hotline.